

Dritte Bremsleuchte an einem MX5 ND

Dies ist wahrscheinlich ein ähnlicher Prozess bei anderen Modellen und gilt für boot-bag & Gepäckträger





Das dritte Bremslicht eines MX5 ND wird an einem Stecker oben hinten links am Kofferraum befestigt. Der Teppich auf der linken Seite muss weggezogen werden, um ihn freizulegen



Stecker abziehen. Sie können das Kabel sehen, das an der Rückseite des Kofferraums bis zur Leuchte an der Rückseite des Kofferraumdeckels verläuft.



Wir schlagen vor, dass Sie den Draht vorsichtig abschneiden und mit einem Klemmenblock einen Abzweig herstellen, der das ursprüngliche Kabel wieder mit zwei zusätzlichen Drähten auf einer Seite des Klemmenblocks verbindet.

Dies kann entweder ein anderer Klemmenblock oder ein anderer Hopkins-Anschluss sein



Schließen Sie die Abzweigung über die Klemmleiste an und wickeln Sie die Verbindung dann mit Isolierband ein.



Verbinden Sie die Verkabelung wieder mit der Buchse auf der linken Seite und Sie haben einen Stecker, mit dem Sie jederzeit auch das dritte Bremslicht anschließen können.



In diesem Fall kann es sich beim Hopkins 47965 Stecker aber auch nur um eine Klemmleiste handeln

Mazda-Kit - Sie kaufen den Mazda-Webstuhl für das Licht, wenn Sie das Kabel nicht durchtrennen und den Stecker verwenden möchten, der uns mitgeteilt wird, dass er etwa 35 € kostet



ND0-70V4747 01
ref: NA1P-V4-747 09-09-G
O.e.m. nr. used as reference only
Kabelsatz Heckträger aus Carbon / odgr

CARRIER HARNESS
Mazda Motor Corporation JAPAN

NA1P-V4-747

QTY	↑	LOT
-----	---	-----

GENUINE PARTS

MZ132ZZB RP 1
O: 20543* / BA2K8750
Bv: 1K DD: 11-07-2016

NO

