



Revo-Rack Installatie instructies



U moet dit lezen voordat u uw Revo-Rack gebruikt.

Jouw verantwoordelijkheid :

- Overschrijd de aangegeven snelheidslimiet niet
- Het Revo-Rack en de lading mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.
- Het rekgewicht is 4 kg, dus de belasting mag niet groter zijn dan 21 kg.
- Controleer de indicatorbanden van de vacuümbeker regelmatig, minimaal elke 2 uur, de rode waarschuwingslijn mag nooit zichtbaar zijn. Pomp onmiddellijk opnieuw als het zichtbaar is. Het kan nodig zijn om de beker te verwijderen, opnieuw te bevochtigen en opnieuw te pompen om een betere afdichting te krijgen.
- Bevestig altijd beschermhoezen wanneer de bekertjes niet in gebruik zijn
- Inspecteer de schroeven en ringen regelmatig en draai ze indien nodig aan
- Reinig het montageoppervlak en de onderkant van de vacuümbeker voor gebruik met een vochtige doek.
- Zorg ervoor dat zowel het oppervlak van de zuignap als het oppervlak van het kofferdeksel nat is voordat u het Revo-Rack monteert met een vochtige doek. Gebruik alleen water.
- Revo-Rack is niet ontworpen voor permanente montage. Hij is ontworpen om een dag mee te rijden en vervolgens uit de auto te halen.
- Laat het rek niet langer dan 12 uur of 's nachts aan uw auto bevestigd. Verwijder het, reinig, bevochtig en monteer opnieuw op meerdaagse tochten.
- Laat het Revo-Rack niet dagen achtereen zitten zonder het te verwijderen, de verf onder de kopjes moet regelmatig opnieuw worden blootgesteld aan de atmosfeer.
- Pas bij harde wind met een geladen Revo-Rack uw rijstijl dienovereenkomstig aan.
- Haal de Revo-Rack uit uw auto wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg er bij het beladen van het rek met bagage voor dat de zware voorwerpen onderin uw koffer/tas staan.
- We raden een maximale koffer/tas/lading aan van 100x50x30cm. Laat items op het rek niet drastisch over de rand van het rekframe uitsteken.
- Gebruik het rek niet op lakwerk dat in de afgelopen 6 maanden is overgespoten/gelakt
- Als u de meegeleverde riemen van 2,5 m gebruikt om uw koffer/lading/tas vast te zetten, lus ze dan twee keer rond het frame van het rek, zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm riem door de twee D-ringen zit en knoop indien mogelijk.
- De vacuümbekers zijn ontworpen voor gebruik bij temperaturen van -5° tot 40° Celsius / 23° tot 104° Fahrenheit. De rode lijnindicator werkt mogelijk niet betrouwbaar op hoogtes boven de 5000 voet / 1524 meter.

Een video van de installatie vind je hier



Revo-Rack Black

Revo-Rack.com

Uw Revo-Rack frame wordt geleverd met 3 vacuümcups, 3 stalen ringen, 3 bouten, 6 zwarte plastic zadelringen een inbussleutel 2 doorvoertules en twee bagageriemen.

Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de vacuümbekers aan het frame te bevestigen met de onderdelen rond het frame gerangschikt zoals hieronder. Je rek heeft 4 schoffels, indien mogelijk de enkele beker op de buitenste rail gebruiken, zo niet naar de binnenrail verplaatsen. Vul het gat dat u niet gebruikt met de 2 doorvoertules.



Draai de bout niet volledig vast en zorg ervoor dat de vacuümbeker vrij op het frame kan draaien voordat u het rek aan uw auto monteert. Hierdoor kunnen de cups op het frame draaien om in de ronding van de kofferbak/het deksel van uw auto te passen.

2. Verwijder de beschermkappen aan de onderkant van de vacuümbekers en veeg de randen en de onderkant van de vacuümbeker af met een vochtige doek. Zorg ervoor dat beide oppervlakken schoon en vochtig zijn. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, smeermiddelen of andere vloeistoffen. Het is essentieel dat de koffer-/kofferdeksel van uw auto schoon is om een goede stofafzuiging te creëren, en vuil zal het vermogen van de bekens om een vacuüm te creëren beïnvloeden. Veeg ook het gebied van de koffer/kofferdeksel waar de vacuümbeker zal worden bevestigd, zodat beide oppervlakken vochtig zijn.

Plaats het rek op de kofferbak/kofferdeksel van uw auto. Kijk indien mogelijk naar de onderkant van de kofferbak en probeer de vacuümcups boven de sterke punten te plaatsen.



3. Zorg ervoor dat u de bekerbasis en het gebied waar de beker op de kofferbak/kofferdeksel zal worden bevestigd, met een vochtige doek afveegt voordat u deze plaatst. Dit beschermt de verf en voorkomt dat er lucht lekt. Druk op het rek boven elke beker en pomp de lucht uit de vacuümbekers met behulp van de zuiger. De rode lijn zal verdwijnen wanneer de beker volledig is samengedrukt. Mogelijk moet u stevig drukken om de beker vast te zetten.

Als de beker niet goed vastzit aan het koffer-/dekdeksel, moet u mogelijk het oppervlak schoonmaken of het rek naar een meer geschikte montagepositie verplaatsen. Zorg ervoor dat de cup nog steeds vrij op



het frame kan draaien zodat deze kan buigen naar de vorm van uw kofferbak, de bout moet los zitten.

4. Zodra alle vacuümbekers volledig zijn samengedrukt, verdwijnt de rode lijn zoals hieronder. Draai nu de bouten volledig vast en zorg ervoor dat het rek er strak op zit (laat ze los om te starten, zodat ze naar uw kofferbak/deksel kunnen buigen en zorgen voor een goede compressie van de cups)



5. U moet ervoor zorgen dat alle vacuümbekers goed vastzitten en dat ze samengedrukt blijven. We raden aan om na 5-10 mijl met het rek geladen te stoppen en de vacuümbekers te controleren. Het is gemakkelijk te zien of ze hebben gelekt en niet zijn samengedrukt, omdat de rode lijn opnieuw op de zuiger verschijnt. De vacuümbekers zijn niet bedoeld als permanente bevestigingen op uw auto, ze zullen na verloop van tijd langzaam het vacuüm verliezen.

Als u op een lange reis bent, vragen wij u om de vacuümbekers snel zichtbaar te controleren wanneer u stopt om opnieuw te controleren of ze allemaal volledig zijn samengedrukt; d.w.z. de rode lijn is niet zichtbaar.

De kopjes moeten minstens om de 2 uur worden gecontroleerd.

6. Trek het lipje omhoog om het rek te verwijderen.



7. Uw revo-rack wordt geleverd met twee banden van elk 2,5 m lang om bagage vast te zetten. Deze moeten twee keer om het frame worden gewikkeld bij het bevestigen van de bagage en we raden u aan de uiteinden van de banden vast te binden om overtollig weefsel vast te zetten.





Voer de banden door de twee D-ringen zoals afgebeeld en trek ze strak. Om te verwijderen, duwt u de D-ringen weg van hun positie.

Zorg ervoor dat de riemen en lussen om het rek tweemaal roemen als je genoeg lengte hebt, ze ook om een dwarsrail lus.

Doorlopend onderhoud/gebruik van uw Revo-Rack

Wanneer de vacuümbekers niet in gebruik zijn, zorg er dan voor dat ze worden opgeborgen met de beschermende hoezen erop. Dit voorkomt schade aan de rand van de rubberen beker, wat zal resulteren in luchtverlies en slechte compressie. Uw Revo-Rack wordt geleverd met een opbergtas. We raden u aan het rek gemonteerd op te bergen.

Het Revo-Rack kan gebruikt worden bij koud weer. De vacuümcups worden stijver bij koudere temperaturen. Omdat de vacuümbekers flexibel moeten zijn om op het kofferdeksel te passen, raden we aan om het rek voor gebruik een paar uur op kamertemperatuur te bewaren. U kunt de vacuümbekers van de rekken niet goed bevestigen als ze te koud zijn. Het kofferdeksel/kofferdeksel moet vrij zijn van ijs, sneeuw, stof en andere mogelijke obstructies om een volledige vacuümafdichting te creëren.

Regen en weer mogen de prestaties van uw Revo-Rack niet beïnvloeden. Als er regen in een van de vacuümbekers komt, trekt u de zuiger er volledig uit en droogt u de binnenkant van de pomp af met een papieren handdoek. Smeer de zuiger opnieuw met wat vet en plaats de zuiger weer in de kamer.

De bouten die worden gebruikt om het rek aan de vacuümbekers te houden, zijn van roestvrij staal en de bovenkant van de vacuümbekers zijn van aluminium, zodat uw Revo-Rack niet zal roesten.

Als u problemen ondervindt, kunt u ons bellen op 44 (0) 1865 693 063 of een e-mail sturen naar info@revo-rack.com. We vinden het altijd leuk om foto's van onze producten op auto's van klanten te zien, als je de kans krijgt, willen we graag wat foto's.

Garantie

Revo-Rack heeft een niet-overdraagbare garantie van 12 maanden die defecten in fabricagematerialen en vakmanschap dekt. Defecte producten kunnen bij ons worden teruggestuurd voor vervanging. De kosten van transport van en naar Revo-Rack zijn voor rekening van de klant.

Zorg ervoor dat u een retournummer van ons ontvangt voordat u artikelen retourneert.

Revo-Rack wordt vervaardigd door:

The boot-bag Group BV
Blaak 520
3011 TA Rotterdam
Netherlands

31 (0) 103 071 036
info@revo-rack.com

