



Boot-bag & The Type Cabrio



When fitting the boot-bag to the F Type Convertible Please raise the spoiler using the button next to the gear lever and feed the straps under the spoiler. The spoiler must be raised at all times, when you stop remove the bag then switch the car off so the spoiler drops without the straps under it.



Lors de l'ajustement du boot-bag au F Type Cabrio. Veuillez soulever le spoiler à l'aide du bouton à côté du levier de vitesses et faire passer les sangles sous le spoiler. Le spoiler doit être rasé à tout moment, lorsque vous arrêtez de retirer le sac, puis éteignez la voiture afin que le spoiler tombe sans les sangles en dessous.



Beim Anpassen des boot-bag an den F-Type Cabrio. Bitte heben Sie den Spoiler mit dem Knopf neben dem Schalthebel an und führen Sie die Gurte unter dem Spoiler hindurch. Der Spoiler muss immer angehoben werden, wenn Sie anhalten, entfernen Sie die Tasche und schalten Sie das Auto aus, damit der Spoiler ohne die darunter liegenden Riemen herunterfällt.



Al montar la boot-bag en el Jaguar F type Cabrio. Levante el alerón con el botón junto a la palanca de cambios y pase las correas debajo del alerón. El alerón debe estar levantado en todo momento, cuando se detenga, retire la bolsa y apague el automóvil para que el alerón caiga sin las correas debajo.



Quando si monta il boot-bag su una Jaguar F tipo Cabrio. Si prega di sollevare lo spoiler utilizzando il pulsante accanto alla leva del cambio e inserire le cinghie sotto lo spoiler. Lo spoiler deve essere sempre sollevato, quando ti fermi rimuovi la borsa quindi spegni l'auto in modo che lo spoiler cada senza le cinghie sotto di esso.