



Revo Rack auto portapacchi Istruzioni di installazione.



Si prega di leggere questo prima di utilizzare il revo-rack.

È necessario leggerlo prima di utilizzare il Revo-Rack.

La tua responsabilità:

- Non superare il limite di velocità indicato
- Il Revo-Rack e il carico non devono superare i 25 kg.
- Il peso del rack è di 4 kg, quindi il carico non deve superare 21 kg.
- Controllare regolarmente le fasce dell'indicatore della ventosa almeno ogni 2 ore affinché la linea di avviso rossa non sia mai visibile. Riempia immediatamente se è visibile. Potrebbe essere necessario rimuovere la coppa inumidire e ri-pompare per ottenere una migliore tenuta.
- Attaccare i coperchi protettivi quando le tazze non sono in uso
- Ispezionare regolarmente viti e rondelle e serrare se necessario
- Pulire la superficie di montaggio e la base della ventosa con un panno umido prima dell'uso.
- Prima di montare il Revo-Rack, accertarsi di inumidire sia la superficie della ventosa che la superficie del coperchio di avvio / coperta.
- Revo-Rack non è progettato per il montaggio permanente, è stato progettato per essere utilizzato per un giorno a due in auto e poi rimosso dall'auto. Idealmente non lasciare il rack attaccato alla tua auto per più di 24 ore o durante la notte. È meglio rimuoverlo, pulirlo nuovamente e rimontarlo in caso di viaggi di più giorni.
- In caso di forte vento con un Revo-Rack caricato, regolare di conseguenza lo stile di guida.
- Rimuovi il rack dalla tua auto quando non è in uso
- Quando carichi il portabagagli con i bagagli, assicurati che gli oggetti pesanti siano nella parte inferiore della custodia / borsa.
- Suggeriamo una dimensione massima di custodia / borsa / carico di 100x50x30 cm
- Non lasciare che oggetti sul rack sporgano drasticamente oltre il bordo del telaio del rack.
- Quando si utilizzano i cinturini da 2,5 m forniti per fissare la custodia / il carico / la borsa, avvolgerli due volte attorno al telaio del rack come mostrato. Assicurati che ci siano almeno 10 cm di cinturino attraverso i due anelli a D e, se possibile, annodati





Non serrare completamente la vite garantire la ventosa può ruotare liberamente sul telaio.



2. Rimuovere le coperture protettive sulla base delle ventose e pulire i bordi del fondo della tazza di vuoto con un panno umido. Non utilizzare detergenti lubrificanti o altri liquidi. Il coperchio essenziale

vostre auto trunk / boot è pulito per creare un buon polvere di vuoto, e la sporcizia influisce sulla capacità tazze per creare un vuoto.

Inserire la griglia sul cofano auto boot / tronco. Se possibile avere uno sguardo alla parte inferiore del boot / tronco e mirano a posizionare le ventose sopra le aree di forza.



3. Premere verso il basso sulla griglia sopra ogni tazza e pompare l'aria delle ventose con lo stantuffo della linea rossa scompare quando la coppa è completamente compressa. Potrebbe essere necessario premere con forza per garantire la coppa.

Se la coppa non garantisce al cofano del bagagliaio, potrebbe essere necessario pulire la superficie o spostare il rack per una posizione di montaggio più adatto.

non compresso / allegato



compresso / allegato



4. Una volta che tutte le ventose sono completamente compressi, la linea rossa scomparirà come sotto. Ora serrare i bulloni che assicurano la cremagliera è stretto su di loro (lasciandoli sciolti per iniziare permette loro di curvare per il busto / coperchio e garantire una buona compressione delle coppe)

5. È necessario assicurarsi che tutte le ventose hanno vestibilità sicura e che rimangano compressi. Si consiglia dopo 5-10 miglia con il rack caricato ci si ferma e controllare le ventose è facile capire se sono trapelate e non sono compressi, come la linea rossa si riappaiono sullo stantuffo. Le ventose non sono destinati ad essere impianti permanenti sulla vostra auto che perderanno il vuoto nel corso del tempo.

Se siete su un lungo viaggio che chiedere di avere rapido controllo visibile delle ventose quando si smette di ri controllare che essi sono tutti completamente compressa; i.e la linea rossa non è visibile. Le coppe dovrebbero essere controllati almeno ogni 2 ore



6 .Per rimuovere il pizzico del revo-rack, tirare verso l'alto la linguetta circondata



7. Il rack è fornita con due cinture per fissare i bagagli questi dovrebbero essere avvolti due volte intorno al telaio durante il fissaggio del bagaglio e si consiglia di legare le estremità delle cinghie.

Cure in corso / uso:

Quando le ventose non sono in uso assicurarsi che siano memorizzati con i coperchi di protezione su di loro questo impedirà qualsiasi danno al bordo della coppetta di gomma che si tradurrà in perdita d'aria, e poveri di compressione. Il rack Revo viene fornito con una custodia suggeriamo il rack è custodito in assemblata

Il rack Revo può essere utilizzato nella stagione fredda. le ventose si irrigidiscono in temperature più fredde. Perché le ventose bisogno di confermare al cofano del bagagliaio / trunk si consiglia di archiviare la rastrelliera a temperatura ambiente per un paio d'ore prima dell'uso. Non sarà in grado di collegare correttamente le ventose rastrelliere se sono troppo freddi. Il cofano / baule boot deve essere privo di ghiaccio, neve, polvere e qualsiasi altro ostacolo potenziale per creare un sigillo vuoto completo.

Pioggia e tempo non dovrebbe influire sulle prestazioni del vostro rack Revo. Se la pioggia penetra all'interno qualsiasi ventose tirare lo stantuffo completamente e asciugare l'interno della pompa con un tovagliolo di carta. Re lubrificante lo stantuffo con un po 'di grasso e reinserire lo stantuffo nella camera.

I bulloni utilizzati per tenere il rack per le ventose sono in acciaio inox e la parte superiore delle ventose sono così rack Revo non ruggine in alluminio.

Se la avete problemi si prega di chiamare il numero 44 (0) 1865 693 063 o e-mail info@revo-rack.com abbiamo sempre piace vedere le foto dei nostri prodotti sulle auto dei clienti, se si ha la possibilità ci piacerebbe alcune foto.

Garanzia

Revo Rack ha una garanzia di 12 mesi non trasferibile che copre difetti nei materiali produzione e di lavorazione. I prodotti difettosi possono essere retuned a noi per la sostituzione. Il costo del trasporto da e per Revo-rack sarà a carico del cliente. Si prega di essere sicuri di ottenere un numero ritorna da noi prima della restituzione dei qualsiasi articoli.

Revo-Rack è prodotto da

Tabernus Peram Ltd
Chandos House
School Lane
Buckingham
Bucks
MK18 7EW
UK
+44 1865 693 063
info@revo-rack.com



Revo-Rack disegno è protetto da brevetti internazionali.